

Vierendeel.

نسألكم الدعاء


IF you download the Free **APP. RC Structures**  on your smart phone or tablet, you will be able to play illustrative movies For any paragraph that has a QR code icon 

إذا حملت تطبيق **RC Structures**  على تليفونك المحمول او اللوح السطحي ستستطيع أن تشغل أفلام شرح للمقاطع التي تحتوى على رمز 


Vierendeel. Table of Contents.

Introduction.	Page 2
Concrete Dimensions.	Page 3
Vierendeel Applications.	Page 4
Analysis of Vierendeel.	Page 7
Drawing RFT. of Vierendeel.	Page 12
Vierendeel Example.	Page 17
Vierendeel with two cantilevers.	Page 29
Vierendeel with cantilever.	Page 34


Introduction.



B.M.D.




Statical System.




Concrete Dimensions.

يحمل سقف واحد



يحمل عدة أدوار



$$b = 600 \text{ mm} \quad t_{(Vierendeel)} \approx \frac{L}{10 \rightarrow 12}$$


$$h = \text{Floor Height} \quad t_{col.} \approx t_{(Vierendeel)}$$

Vierendeel Applications.


أهم إستخدامات ال Vierendeels

يتميز ال **Vierendeels** أنه يستطيع أن يحمل عدد من أدوار المبنى فوقه دون وضع أعمده فى المنتصف .

المبنى الحديث محمول على **Vierendeels** والمبنى القديم محموله على أعمده خارجيه دون أن يحمل على المبنى القديم







لا توجد أعمده فى الدور الارضى لان كل الادوار العلويه محموله على **Vierendeels** وال **Vierendeels** محموله على أعمده خارجيه فقط .



توجد قاعه بدون أعمده داخلية فى الدور الخامس

و الادوار العلويه محموله على *Vierendeels* فى الدور الخامس و ال *Vierendeels* محموله على أعمده خارجيه .





Analysis of Vierendeel.

We have Two methods to solve the Vierendeel.

① Exact Method. Using Computer

في هذه الطريقة ممكن أخذ البلاطات *One way OR Two way*


② Approximate Method.

To solve by this method we have to take

1- Take the slabs one way (at beam direction)

$$2- t_t = t_b$$

3- t_{vl} is Constant.




Calculation of Loads on Viernedeel.


توجد طريقتان لحساب الاحمال على ال *Vierendeel*

assume *O.W.* (*Vierendeel*) $\approx 25.0 \text{ kN/m}$ (U.L.) - ١

$$w_1 = O.W._{(beam)} + w_s * a$$

$$R_1 = w_1 * S$$





عدد الادوار


$$F = O.W. (Vierendeel) * \alpha + R_1 * n$$

- Assume the total equivalent working loads is

$$W_{av(U.L.)} = (12.0 \rightarrow 15.0) \text{ kN/m}^2$$

- Total Load For one Floor = $W_{av} * \text{Floor area}$

Floor area




Plan

- Total Load For the building

يتم زياده وزن سقف الدور الارضى .

$$= \text{Load of one Floor} * \text{No. of Floors.}$$




Elev.

- Total Load on One Vierendeel.

يتم توزيع الحمل الكلى على عدد ال **Vierendeels**

مع فرض أن أول و آخر **system** سيحمل نصف الحمل فقط.




Plan




- Load on one joint of the Vierendeel.

يتم توزيع الحمل الكلى لل **Vierendeels** على عدد ال **joints**


مع فرض أن أول و آخر **joint** ستحمل نصف الحمل فقط





S.F.D. on Vierendeels.



N.F.D. on Vierendeels.





B.M.D. on Vierendeels.









- ١- نبدأ برسم نصف التسليح مع مراعاة ان الحديد ناحيه الشد يكمل
و الحديد ناحيه الضغط يمتد كل باكيتين و بعدها يمتد L_d




- ٢- نرسم النصف الاخر من التسليح ناحيه العزم و نكسحه عند منتصف ال *member*




- ٣- نمد التسليح المكسح بعد نهايه كل *member* مسافه L_d




RFT. of the Vierendeel.










4 Segments.





B.M.D.



5 Segments.



Example.





For the given Figure shows a layout of a building of an area $25.0 * 25.0 \text{ m}^2$. The building consists of ground Floor and Seven typical Floor. The interior columns are removed at the ground Floor. The total equivalent working loads is 10.0 kN/m^2 .

$$F_{cu} = 30 \text{ N/mm}^2, \quad F_y = 360 \text{ N/mm}^2$$



It is required to:

- 1- Choose a reasonable structural system For the ground Floor and draw its Concrete dimensions in plan and elevation to scale **1:50**
- 2- Calculate the Loads on the main supporting element.
- 3- Draw Internal Forces Diagrams For the main supporting element.
- 4- Design the main supporting element.
- 5- Draw details of RFT. of the main supporting element in elevation and cross sections to scale **1:25**

Vierendeel



1 – Take the main supporting element *Vierendeel* (800 * 2200)




2 – Calculate the Loads on the main supporting element.

The total equivalent working loads is **10.0** kN/m²

$$- W_{av (U.L.)} = 10.0 * 1.5 = 15.0 \text{ kN/m}^2$$

$$- \text{Total Load For one Floor} = W_{av} * \text{Floor area} \\ = 15.0 * 25.0 * 25.0 = 9375 \text{ kN}$$




$$- \text{Total Load For the building}$$

يتم زياده وزن سقف الدور الارضى .

$$= \text{Load of one Floor} * \text{No. of Floors.}$$


$$= 9375 * 8.0 = 75000 \text{ kN}$$



$$- \text{Total Load on One Vierendeel.}$$

يتم توزيع الحمل الكلى على عدد ال **Vierendeels**

مع فرض أن أول و آخر **system** سيحمل نصف الحمل فقط .




$$\text{Total Load on One Vierendeel.}$$

$$= \frac{75000}{5.0} \text{ kN} = 15000 \text{ kN}$$

$$- \text{Load on one joint of the Vierendeel.}$$






يتم توزيع الحمل الكلى لل **Vierendeels** على عدد ال **joints**

مع فرض أن أول و آخر **joint** ستحمل نصف الحمل فقط




$$F = \frac{15000}{5.0} \text{ kN} = 3000 \text{ kN (U.L.)}$$


3 – Draw Internal Forces Diagrams For the main supporting element.



N.F.D. on Vierendeel.



B.M.D. on Vierendeel.



Design of sections.

Sec. ① R-Sec.

$$M = 11250 \text{ kN.m} , P = 1500 \text{ kN} , b = 800 \text{ mm} , t = 2200 \text{ mm}$$

$$\text{Check } \frac{P}{F_{cu} b t} = \frac{1500 * 10^3}{30 * 800 * 2200} = 0.028 < 0.04 \quad (\text{Neglect } P)$$

$$2100 = C_1 \sqrt{\frac{11250 * 10^6}{30 * 800}} \rightarrow C_1 = 3.06 \rightarrow J = 0.747$$

$$A_s = \frac{M_{U.L.}}{J F_y d} = \frac{11250 * 10^6}{0.747 * 360 * 2100} = 19920 \text{ mm}^2$$

$$\text{Check } A_{s_{min.}} \quad A_{s_{req.}} = 19920 \text{ mm}^2$$

$$\mu_{min.} b d = \left(0.225 * \frac{\sqrt{F_{cu}}}{F_y} \right) b d = \left(0.225 * \frac{\sqrt{30}}{360} \right) 800 * 2100 = 5751.1 \text{ mm}^2$$

$$\therefore A_{s_{req.}} > \mu_{min.} b d \therefore \text{Take } A_s = A_{s_{req.}} = 19920 \text{ mm}^2 \quad (26 \phi 32)$$

$$\therefore n = \frac{b - 25}{\phi + 25} = \frac{800 - 25}{32 + 25} = 13.6 = 13.0 \text{ bars}$$

Sec. ② R-Sec.

$$M = 7500 \text{ kN.m} , P = 3000 \text{ kN} , b = 800 \text{ mm} , t = 2200 \text{ mm}$$

$$\text{Check } \frac{P}{F_{cu} b t} = \frac{3000 * 10^3}{30 * 800 * 2200} = 0.056 > 0.04 \quad (\text{Don't Neglect } P)$$

$$e = \frac{M}{P} = \frac{7500}{3000} = 2.50 \text{ m} \therefore \frac{e}{t} = \frac{2.50}{2.2} = 1.13 \text{ m} > 0.5 \xrightarrow{\text{use}} e_s$$

$$e_s = e + \frac{t}{2} - c = 2.50 + \frac{2.2}{2} - 0.1 = 3.50 \text{ m}$$

$$M_s = P * e_s = 3000 * 3.50 = 10500 \text{ kN.m}$$

$$2100 = C_1 \sqrt{\frac{10500 * 10^6}{30 * 800}} \rightarrow C_1 = 3.17 \rightarrow J = 0.757$$

$$A_s = \frac{M_s}{J F_y d} - \frac{P_{U.L.}}{(F_y \backslash \phi_s)} = \frac{10500 * 10^6}{0.757 * 360 * 2100} - \frac{3000 * 10^3}{(360 \backslash 1.15)} = 8764 \text{ mm}^2$$

Check $A_{s_{min.}}$ $A_{s_{req.}} = 8764 \text{ mm}^2$

$$\mu_{min.} b d = \left(0.225 * \frac{\sqrt{F_{cu}}}{F_y} \right) b d = \left(0.225 * \frac{\sqrt{30}}{360} \right) 800 * 2100 = 5751.1 \text{ mm}^2$$

$$\therefore A_{s_{req.}} > \mu_{min.} b d \therefore \text{Take } A_s = A_{s_{req.}} = 8764 \text{ mm}^2 \quad (12 \phi 32)$$

Sec. ③ R-Sec.

$$M = 7500 \text{ kN.m} , P = 1500 \text{ kN} , b = 800 \text{ mm} , t = 2200 \text{ mm}$$

$$\text{Check } \frac{P}{F_{cu} b t} = \frac{1500 * 10^3}{30 * 800 * 2200} = 0.028 < 0.04 \quad (\text{Neglect } P)$$

$$2100 = C_1 \sqrt{\frac{7500 * 10^6}{30 * 800}} \rightarrow C_1 = 3.75 \rightarrow J = 0.793$$

$$A_s = \frac{M_{U.L.}}{J F_y d} = \frac{7500 * 10^6}{0.793 * 360 * 2100} = 12510 \text{ mm}^2$$

Check $A_{s_{min.}}$ $A_{s_{req.}} = 12510 \text{ mm}^2$

$$\mu_{min.} b d = \left(0.225 * \frac{\sqrt{F_{cu}}}{F_y} \right) b d = \left(0.225 * \frac{\sqrt{30}}{360} \right) 800 * 2100 = 5751.1 \text{ mm}^2$$


$$\therefore A_s > \mu_{min.} b d \therefore \text{Take } A_s = A_{s_{req.}} = 12510 \text{ mm}^2 \quad (16 \phi 32)$$

Sec. ④ R-Sec.

$$M = 1250 \text{ kN.m} , T = 9000 \text{ kN} , b = 800 \text{ mm} , t = 2200 \text{ mm}$$

$$e = \frac{M}{T} = \frac{1250}{9000} = 0.138 \text{ m}$$

$$\therefore \frac{e}{t} = \frac{0.138}{2.20} = 0.062 < 0.5 \longrightarrow \text{Small Eccentricity.}$$




$$a = \frac{t}{2} - c - e = \frac{2.20}{2} - 0.10 - 0.138 = 0.862 \text{ m}$$

$$b = \frac{t}{2} - c + e = \frac{2.20}{2} - 0.10 + 0.138 = 1.138 \text{ m}$$

$$T_1 = T_{U.L.} \left(\frac{b}{a+b} \right) = 9000 \left(\frac{1.138}{0.862 + 1.138} \right) = 5121 \text{ kN}$$

$$A_{s1} = \frac{T_1}{(F_y / \phi_s)} = \frac{5121 * 10^3}{(360 / 1.15)} = 16358 \text{ mm}^2 \quad \text{22} \phi \text{ 32}$$

S.F.D. on Vierendeels.



Check Shear.

– Allowable shear stress.

$$q_{cu} = 0.24 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} = 0.24 \sqrt{\frac{30}{1.5}} = 1.07 \text{ N/mm}^2$$

$$q_{max.} = 0.7 \sqrt{\frac{F_{cu}}{\delta_c}} = 0.7 \sqrt{\frac{30}{1.5}} = 3.13 \text{ N/mm}^2$$

Actual shear stress.

$$q_U = \frac{Q}{b d} = \frac{3000 \cdot 10^3}{800 \cdot 2100} = 1.78 \text{ N/mm}^2$$

$\therefore q_{cu} < q_U < q_{max.} \therefore$ We need Stirrups more Than 5 $\phi 8 \text{ m}$

Use Stirrups $\phi 12$ steel 360/520


$$\therefore \text{Use } q_s = q_u - \frac{q_{cu}}{2} = \frac{n A_s (F_y \delta_s)}{b S}$$



$$* \text{ Take } n = 4, \phi 12 \rightarrow A_s = 113 \text{ mm}^2$$

$$1.78 - \frac{1.07}{2} = \frac{4 \cdot 113 (360 \cdot 1.15)}{800 \cdot S} \rightarrow S = 142.0 \text{ mm} > 100 \text{ mm}$$





$$\therefore \text{No. of stirrups/m} = \frac{1000}{S} = \frac{1000}{142.0} = 7.0 \text{ m}$$

Use Stirrups **7 $\phi 12 \text{ m}$** 4 branches









B.M.D.




Vierendeel with two cantilevers.




S.F.D. on Vierendeels.






N.F.D. on Vierendeels.





B.M.D. on Vierendeels.






Vierendeel with cantilever.




Static System

S.F.D. on Vierendeels.



N.F.D. on Vierendeels.



B.M.D. on Vierendeels.

